

## **Peut-on installer des carreaux de céramique ou de pierre naturelle sur un revêtement vinylique existant?**

Il est possible d'installer des carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre naturelle sur des feuilles de vinyle en prenant garde de respecter certaines conditions. Le fait d'utiliser un mortier par-dessus une surface déjà existante peut comporter certains problèmes. L'humidité, entres autres, qui s'accumule sous le revêtement peut faire décoller le vinyle. Le temps peut aussi être un facteur très important. Il est important de savoir qu'avec une bonne préparation du vinyle et en s'assurant de la qualité du support, le mortier adhèrera à celui-ci et pour longtemps, mais nous ne sommes pas garant du fait que celui-ci pourrait un jour se décoller de son support.

Une installation sur du vinyle coussiné n'est pas recommandée étant donné le coussin provoquant un mouvement. Veuillez retirer complètement ce type de support inadéquat.

Tout d'abord, le revêtement vinylique non coussiné doit être solidement installé et fixé sur son support et cela, sur toute sa superficie. La surface doit être stable et en bonne condition. Elle doit être propre, exempte de toute substance qui peut nuire à l'adhérence tel que peinture, scellant, graisse, huile, poussière et autres.

Poncez la feuille vinylique non coussinée sur toute la surface à l'aide d'un papier abrasif 60 pour améliorer l'adhésion du mortier-colle. Ensuite, un mortier-colle de qualité supérieure (8500 & 6500) offrant une excellente flexibilité et adhésion est recommandé. Procéder selon les instructions de pose fournies avec l'achat de votre mortier à haute performance.